

Werkzeugkoffer Set 1

Product number W-Set-1



Für die komfortable Montage der PEWOBAR-Kupplungen mit einem Durchmesser zwischen 21 - 172 mm empfehlen wir, eine Zange zu verwenden. Die Zange wird auf die Bohrungen im Gehäuse angesetzt, um die Kupplung zu schließen. Anschließend können die Schrauben per Hand eingeschraubt werden.

Das **Werkzeugset-1** besteht aus:

- 1 X Akkuschauber (Fein) incl. Zubehör
- 1 X Drehmomentschlüssel 3-65Nm (HAZET)
- 1 X Schlagschrauber Nussatz (H5; H6; H8; H10; H14) 3/8"
- 1 X Schlagschrauber Nussatz (H5; H6; H8; H10; H14) 1/2"
- 1 X Nussadapterset 1/4"; 3/8"; 1/2"
- 1 X Montagezange zur einfachen Montage von PEWOREP-Kupplungen, Durchmesser kleiner 180 mm
- 1 X Koffer ohne Inhalt Ø 21 - 172