



Montage mit 10 m Rollen

1. Schneiden Sie das Klebeband vor dem Einsetzen auf die richtige Länge ab, entfernen Sie nicht die hintere Schicht des Bandes. Reinigen Sie die Stelle, auf der das Band installiert werden soll.
2. Entfernen Sie während der Installation schrittweise die Rückseite des Bandes. Entfernen Sie die Rückseite nicht vollständig vor der Installation, da Öl, verschüttete Flüssigkeiten und Staub Adhäsionsprobleme verursachen können.
3. Wenn Sie das Band an einer Stelle installieren müssen, an der es keine glatte Oberfläche gibt, wickeln Sie das Band zwei (2) Mal oder mehrmals um das Rohr oder die Ausrüstung, um es vor Spritzern zu schützen.
4. Wickeln Sie das Band während der Installation weiter, und achten Sie dabei darauf, dass es mindestens 1/3 des vorherigen Bereichs des installierten Bandes bedeckt. Sie benötigen keine zusätzliche Kraft für die Anwendung des Bandes; Ein geringer Druck von Hand beeinträchtigt die Installation jedoch nicht.
5. Entfernen Sie das SprayStop-Klebeband mit einem Messer oder einer Schere. Entferntes Band kann nicht wiederverwendet werden!
6. Stanzen Sie nach der Installation ein Abflussloch in das Band.

Hinweis: ! keine Dichtung für Lecks!