



Montageanleitung Flanschset

1. Reinigung des Flansches der geschützt werden soll
2. Bei der Installation das breiteste Klebeband nehmen, es auf dem Flansch zentrieren und es leicht ohne Kraft 2-mal um den Flansch wickeln. Die Rückseite des Klebebands allmählich zurückziehen. Entfernen Sie die Rückseitenschicht nicht vollständig vor der Installation, da Öl, verschüttete Flüssigkeiten und Staub Adhäsionsprobleme verursachen können.
3. Wenn das Band um den Flansch gewickelt wurde, drücken Sie beide Seiten im Uhrzeigersinn in Richtung der Rohroberfläche
4. Drücken Sie das überstehende Tape gleichmäßig auf die Rohroberfläche
5. Nehmen Sie nun eines der schmalen Bänder, wickeln Sie es über das gepresste Band und wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite
6. Stanzen Sie nach der Installation ein Abflussloch in das Band.

! Hinweis: ! keine Dichtung für Lecks!